

GENZO- KIEKONHEITTIMEN KÄYTTÖOHJE

Varo-ohje



Heittimessä on kaksi itsenäisesti toimivaa osaa, sekoittaja ja heitin. Molemmille on omat käyttökytkimet ja virtajohdot.

Varmista, että heittimen ja sekoittajan virtajohdot ovat irti akusta ja heitin vapautettu vireistä, kun täytät kiekkoja, säädät sekoittajaa tai muuten höntsäilet heittimen etuosassa.

Heittimen virta katkaistaan takaosassa olevasta virtakytkimestä. Samasta kytkimestä vapautat heittimen jousen.

Käyttöohje



Vedä heitin etuasentoon. Varmista ovet auki asentoon, ettei tuuli heiluttele niitä.

Lisää tarvittava määrä kiekkoja.

Vaihda sekoittajan levy, jos se ei ole oikea.

Kytke sekoittajan virta. Huomaa, että akun kengät ovat vielä irti, niin sekoittaja ei lähde liikkeelle.

Oikaise laukaisupoljin ampumapaikalle, jos et ole jo sitä tehnyt.

Kytke molempien johtojen kengät napoihin. Huomaa, että sekoittaja lähtee nyt liikkeelle.

Kytke heittimeen virta katkaisimesta.

Nyt voi ampua. Kiekot laukaistaan jalkalaukaisimella.

VAPAUTA heitin takaosan katkaisimesta, kun lopetat ampumisen. Kiekkolapa jää sivulle.

Katkaise virta ja poista akun johdot, ennen kuin menet heittimen etupuolelle.

Kelaa johdot paikoilleen, työnnä heitin sisään ja sulje luukku sekä ovet.

MERKKAA ammutut laukaukset seurantavihkoon lipputangon luona. Laske lippu alas.



